

組立に必要な工具

なし

組み立て前に必ずお読み下さい。

- ◆組み立てる前に部品、部材を確認してください。
- ◆組み立てしやすい場所を確保してください。
- ◆組み立て手順に従って組み立ててください。
- ◆毛布等を敷くなど、床や家具にキズを付けないよう注意してください。
- ◆手や指を挟んだりしてケガをしないよう注意してください。

使用に際してのご注意

- ◆平坦な場所に安定させた状態で使用してください。
- ◆著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- ◆上に立ったり、跳んだり、踏み台の代わりに使用しないでください。

※ 商品に万一不具合、ご不明な点がございましたら、下記までお問合せ下さい。

AZUMAYA Co.,Ltd.

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄4-17-5
TEL(052)241-1247

受付日 月～金(祝日は除く)
受付時間 9:00～17:00

組立部品 ●組み立てる前に部品、部材を確認してください。



A キャスター付バスケット×1





B バスケット×3

組立手順 ●組み立て手順をよく読んでから、組立作業を行ってください。

■手順1■

キャスター付バスケットAにバスケットBを重ねます。

※1つずつ重ねてください。



バスケットの突起を、
フレームにはめ込みます。